

**Instructions for installation and operation**

english

**Instrucciones de instalación y de servicio**


español

**Instructions de montage et de service**

français

**Instruções de instalação e de serviço**

português



## **ECO-DRAIN 30**

Dear Customer,

Thank you for deciding in favor of the condensate drain ECO-DRAIN 30. Please read the present instructions carefully before installing your ECO-DRAIN 30 unit and putting it into service. The perfect functioning of the condensate drain ECO-DRAIN 30 - and thus reliable condensate discharge - can only be guaranteed if the recommendations and conditions stated here are adhered to.

Estimado cliente,

Les agradecemos que hayan decidido adquirir un ECO-DRAIN 30. Para garantizar un funcionamiento fiable, les rogamos que observen las indicaciones del MANUAL del ECO-DRAIN 30. Siendo así, les podemos dar la garantía de un funcionamiento correcto del ECO-DRAIN 30 y en consecuencia una evacuación fiable de los condensados.

Cher client,

Vous venez d'acquérir un purgeur de condensat ECO-DRAIN 30 et nous vous en félicitons. Nous vous recommandons de lire attentivement ces instructions avant le montage et la mise en service du ECO-DRAIN 30 et de suivre nos conseils. Car, seul le respect scrupuleux des prescriptions et consignes données, peut garantir le parfait fonctionnement du ECO-DRAIN 30 et une purge fiable du condensat.

Estimado cliente!

Muito obrigado por se ter decidido pelo ECO-DRAIN 30. Leia, por favor, com atenção estas instruções de instalação e de serviço antes de montar e colocar em funcionamento o ECO-DRAIN 30 e observe as nossas indicações. Só poderemos garantir um funcionamento correcto e um escoamento seguro do condensado se as instruções e indicações forem rigorosamente respeitadas.

**Data/Notes • Características/Indicaciones  
Characteristiques/Avis • Dados técnicos**

**CE IP 54**



CONFORMS TO UL STD. 60730-1A  
AND UL STD. 60730-2-13A  
CERTIFIED TO CAN/CSA STD. IEC E730-1



min./max. temperature Temperatura mín./máx. Température min./max. Temperatura mín./máx.	+1...+60 °C (+34...+140 °F)
Condensate feed Entrada condensado Entrée de condensat Saída de condensado	NPT½“ internal / interior / interieur / interior
Condensate discharge (hose) salida de condensado (manguera) Sortie du condensat (flexible) Saída de condensado (tubo flexível)	G¼ (¼“) / Ø 8 - 10 mm hose connector machón douille pour flexible ligador do tubo de borracha
peak compressor performance Caudal del compresor máx. Capacité maximale du compresseur Capacidade máxima do compressor	100 scfm
Peak refrigeration dryer performance (only with pre-separation) Caudal del secador frigorífico máx. (solamente con separación previa) Capacité maximale du sécheur frigo (seules avec pré-separation) Capacidade máxima do secador frigorífico (só com separação preliminar)	200 scfm
Peak filter performance (behind dryer) Rendimiento máx. del filtro (detrás de secador) Capacité maximale du filtre (en aval du sécheur) Capacidade máxima do filtro (por trás do secador)	1000 scfm
Operating pressure, min/max Presión de servicio mín./máx. Pression de service min/max Pressão de serviço mín./máx.	0,8 ... 16 bar (12 ... 230 psi)
Weight (empty) Peso (vacío) Poids (à vide) Peso (vazio)	0,8 kg (1.8 lbs)
Condensate Condensado Condensat Condensado	oil-contaminated + oil-free oleoso + exento de aceite huileux + non huileux com óleo + isento de óleo
Housing Carcasa Boîtier Caixa	aluminium + plastic, glass fiber Aluminium + plástico, reforzado con fibra de vidrio Aluminium + plastique renforcée par fibres de verre Alumínio + plástico, reforçado por fibra de vidro

<b>Electrical data • Características eléctricas</b> <b>Charactéristiques électrique • Dados eléctricos</b>	
Supply voltage (see type plate) Tensión de entrada (ver etiqueta identificativa) Alimentation électrique (voir plaque sign) Tensão de rede (ver placa indicadora)	<b>230 / 115 / 24 / ... VAC / 24 VDC</b>  $\pm 10\%$ , 50 – 60 Hz
Max. power input absorbida y fusible recomendado Consommation maximale Potência máx. absorvida	$P < 0,5 \text{ VA}$
Recommended cable jacket diameter Diámetro exterior del cable recomendado diamètre recommandé pour la gaine du câble Diâmetro recomendado do invólucro de cabo	$\varnothing 5,8 - 8,5 \text{ mm}$ $\varnothing 0,23 - 0,34 \text{ inch}$
Recommended cable cross-section and fuse protection Sección de cable y fusible recomendado Section des fils et fusibles recommandé Secção do cabo e fusível recomendado	$3 \times 0,75 - 1,5 \text{ mm}^2$  0,5 A time lag, lento, temporisée, de ação média lenta
Recommended stripping of cable jacket Cubierta de cable recomendada Longueur recommandée pour le dénudage de la gaine du câble mudança recomendada do invólucro do cabo	PE: approx./aprox./environ/aprox L/N + 10...15 mm (0.39...0.41 inch) L/N: approx./aprox./environ/aprox 50...55 mm (1.97...2.17 inch)
Recommended length of wire end ferrules Longitud recomendada de la virola del cable Longueur recommandée pour les embouts de fils comprimento recomendado do final do fio da bucha	approx./aprox./environ/aprox 6,0 mm 0.24 inch

Safety information	Indicaciones de seguridad
<p><b>i</b> Please check if these instructions correspond to the specific ECO-DRAIN type.</p> <p><b>!</b> <b>Danger!</b> <b>Compressed air!</b> In the case of contact with quickly or suddenly released compressed air or in the case of bursting plant components there is a risk of serious injury or death.</p> <p><b>1. Do not exceed max. operating pressure (see type plate) !</b> <b>NOTE:</b> Maintenance work must only be carried out when the device is not under pressure !</p> <p><b>2. Only use pressureproof installation material !</b> The feed line (<math>\frac{1}{2}</math>") must be firmly fixed. Discharge line: short pressure hose to pressure-proof pipe. Please ensure that condensate cannot squirt onto persons or objects.</p> <p><b>!</b> <b>Danger!</b> <b>Mains voltage!</b> In the case of contact with uninsulated parts carrying mains voltage there is a risk of electric shock including injury or death!</p> <p><b>Measures:</b> <b>The electrical installation must be carried out in compliance with the valid regulations !</b> IP protection does no longer apply to the removed control unit ! <b>NOTE:</b> Maintenance work is only allowed when the device is in a de-energized condition! Electrical work must always be performed by a qualified electrician.</p> <p><b>Safety rules</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Installation and operation must also be in compliance with the valid national regulations and safety rules.</b></li> <li><b>2. Do not use the ECO-DRAIN device in hazardous areas (with potentially explosive atmospheres).</b></li> <li><b>3. If conical connectors are used on the inlet side, avoid excessive tightening of the connectors.</b></li> <li><b>4. For locking or holding in position during installation, use spanner area at inflow point (spanner size 27) !</b></li> <li><b>5. Do not operate the device when there is a danger of frost.</b></li> <li><b>6. The ECO-DRAIN condensate drain will only function when voltage is being applied to the device.</b></li> <li><b>7. Do not use the test button for continuous draining.</b></li> <li><b>8. Only employ original spare parts</b>, otherwise the guarantee will no longer be valid.</li> <li><b>9. The service unit must not be taken apart !</b></li> </ol>	<p><b>i</b> Rogamos verifica si este manual corresponde al modelo de ECO-DRAIN a instalar.</p> <p><b>!</b> <b>¡Peligro!</b> <b>¡Aire comprimido!</b> Peligro de lesiones graves o muerte por golpes de aire comprimido o por piezas disparadas.</p> <p><b>1. No sobrepase la presión máxima. (ver etiqueta de identificación)</b> <b>¡Atención!</b> Realice los trabajos de mantenimiento soló si el aparato se encuentra sin presión.</p> <p><b>2. Utilice solamente los accesorios y la tubería flexible autorizados para la presión conectada.</b> La tubería de la entrada de los condensados (<math>\frac{1}{2}</math>") tiene que estar bien fijada. Salida de condensado: Un tubo flexible resistente a la presión unido a un tubo fijo resistente a la presión. Evite que personas o objetos pueden ser alcanzadas por el condensado.</p> <p><b>!</b> <b>¡Peligro!</b> <b>¡Corriente eléctrica!</b> Peligro de descarga eléctrica y muerte por contacto con piezas conductoras no aisladas.</p> <p><b>Medidas:</b> <b>Ejecute la instalación eléctrica según las normas vigentes.</b> La unidad de control retirada ya no tiene protección IP! <b>¡Atención!</b> Realice los trabajos de mantenimiento con el aparato desconectado. Los trabajos eléctricos sólo deben ser realizados por personal especializado.</p> <p><b>Indicaciones de seguridad</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Para la instalación y el servicio deberán tenerse en cuenta igualmente las normativas nacionales y las regulaciones de seguridad vigentes.</b></li> <li><b>No utilice el ECO-DRAIN en áreas con peligro de explosiones.</b></li> <li><b>En caso de utilizarse enroscaduras cónicas para la alimentación, evite aplicar fuerzas de apriete demasiado grandes.</b></li> <li><b>Para el aguante o el giro durante la instalación utilice el área de la entrada de los condensados preparada para acoger una llave (SW No. 27).</b></li> <li><b>El ECO-DRAIN no se debe instalar en zonas expuestas a heladas o congelamiento.</b></li> <li><b>El ECO-DRAIN sólo funciona si está conectado a la corriente eléctrica.</b></li> <li><b>No utilice el interruptor de "TEST" para la purga continua.</b></li> <li><b>Solamente utilice recambios originales.</b> En caso contrario se cancela la garantía.</li> <li><b>¡La service-unit no se puede desmontar!</b></li> </ol>

Consignes de sécurité	Instruções de segurança
<p><b>i</b> Vérifiez que la notice correspond bien au modèle de ECO-DRAIN !</p> <p><b>Danger !</b> <b>Air Comprimé !</b> Risques de blessures graves voire de mort en cas d'échappement brusque ou rapide d'air comprimé ou d'explosion de pièces de l'appareil !</p> <p><b>1. Ne pas dépasser la pression de service maximale (voir plaque signalétique) !</b> <b>ATTENTION !</b> Dépressuriser le purgeur avant toute intervention d'entretien !</p> <p><b>2. N'utiliser que du matériel d'installation résistant à la pression !</b> Conduite d'arrivée: toujours en tuyauterie rigide et fixe (G½"). Conduite d'évacuation: flexible de faible longueur relié à un tube, tous deux résistant à la pression. Evitez que des personnes ou objets puissent être touchés par le condensat.</p> <p><b>Danger !</b> <b>Tension de réseau !</b> Risques de blessures ou de mort par électrocution en cas de contact avec des pièces non isolées conductrices de la tension de réseau !</p> <p><b>Mesures de précaution :</b> <b>Lors de l'installation électrique, respecter toutes les prescriptions en vigueur !</b> L'unité de commande retirée ne dispose plus du degré de protection IP ! <b>ATTENTION !</b> Avant toute intervention de maintenance, mettre l'installation hors tension ! Toute intervention électrique doit être réalisée exclusivement par un personnel qualifié et autorisé.</p> <p><b>Consignes de sécurité</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Lors de l'installation et de l'utilisation, il faut également respecter les directives et consignes de sécurité en vigueur dans le pays en question.</b></li> <li><b>Ne pas utiliser le ECO-DRAIN dans les atmosphères explosives.</b></li> <li><b>Ne pas utiliser de raccords à filetage conique !</b></li> <li><b>Lors du montage, utiliser le méplat pour clé de 27 mm</b> situé à l'entrée du purgeur !</li> <li><b>Ne pas utiliser l'appareil en cas de risque de gel</b></li> <li><b>Le ECO-DRAIN n'est opérationnel que s'il est sous tension.</b></li> <li><b>Ne pas utiliser la touche Test pour une purge permanente.</b></li> <li><b>Utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine.</b> Dans le cas contraire, la garantie est annulée.</li> <li><b>L'unité de maintenance ne doit pas être désassemblée !</b></li> </ol>	<p><b>i</b> Favor verificar se as instruções correspondem ao tipo do ECO-DRAIN !</p> <p><b>Perigo !</b> <b>Ar comprimido !</b> O contacto com ar comprimido que escapa rápido, ou de modo súbito, ou com componentes da instalação que estouram, oferece o risco de ferimentos graves ou morte.</p> <p><b>1. Não exceder a pressão de serviço máxima (ver placa indicadora das características)!</b> <b>ATENÇÃO!</b> Só efectuar trabalhos de manutenção com o aparelho isento de pressão!</p> <p><b>2. Só utilizar material de instalação resistente à pressão!</b> A tubagem de entrada dos condensados (½") tem que estar bem fixa. Um tubo flexível resistente à pressão, unido a um tubo rígido também resistente à pressão. Evite que pessoas ou objectos possam atingidos pela descarga do condensado.</p> <p><b>Perigo!</b> <b>Tensão de rede!</b> Contacto com partes não-isoladas, que conduzem tensão oferece o risco de um choque eléctrico, eventualmente acompanhado de ferimentos ou morte!</p> <p><b>Medidas:</b> <b>Executar a instalação eléctrica em concordância com todas as normas vigentes !</b> A unidade de comando retirada não dispõe mais do grau de protecção IP ! <b>ATENÇÃO!</b> Só efectuar trabalhos de manutenção com o aparelho isento de pressão! Todos os trabalhos eléctricos só poderão ser executados por pessoal técnico autorizado.</p> <p><b>Instruções de segurança</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Quando da instalação e serviço também devem ser observadas as disposições e normas de segurança nacionais.</b></li> <li><b>Não utilizar o ECO-DRAIN em áreas potencialmente explosivas.</b></li> <li>Se forem utilizadas uniões rosquadas cónicas junto à afluência, é necessário evitar forças de arranque excessivas.</li> <li>Para mudar ou girar o purgador durante a instalação, utilizar uma chave de caixa (SW27) no ponto de entrada dos condensados.</li> <li>Não instalar o ECO-DRAIN em áreas sujeitas a perigo de geada.</li> <li>O ECO-DRAIN só funcionará se estiver ligado à corrente eléctrica.</li> <li><b>Não utilizar o botão de teste para escoamento permanente!</b></li> <li><b>Só utilizar peças sobressalentes originais.</b> Caso contrário, extinguirá a garantia.</li> <li><b>A unidade de manutenção não deve ser desmontada !</b></li> </ol>

**Function • Funcionamiento  
Functionnement • Funcionamento**





**english**

The condensate flows through the feed line (1) into the ECO-DRAIN unit and accumulates in the container (2).

A capacitive sensor (3) continuously registers the liquid level and passes a signal to the electronic control as soon as the container is filled.

The pilot valve (4) is then activated and the diaphragm (5) opens the outlet line (6) for discharging the condensate.

When the ECO-DRAIN unit has been emptied, the outlet line is closed again quickly and tightly without wasting compressed air.



The power LED is lit up green when operating voltage is being applied.

- 1** Ready for operation  
Power on

If the condensate discharge is not functioning properly, the valve will keep opening (about every 2 seconds) so as to clear the fault automatically, if possible.

- 2** Test of valve function and manual drainage:  
Press button for approx. 2 seconds.  
In response to longer pressing, the valve will keep opening.  
Do not use this function for continuous draining!

<b>español</b>	<b>français</b>	<b>português</b>
<p>El condensado fluye a través de la tubería de entrada (1) al ECO-DRAIN y se acumula en el depósito (2).</p> <p>El sensor capacitivo de nivel (3) controla permanentemente el nivel de llenado. Si el depósito está lleno, el sensor emite una señal a la unidad de pilotaje electrónico.</p> <p>Inmediatamente se acciona la válvula de pilotaje (4) y la membrana (5) abre la salida (6) para purgar el condensado.</p> <p>En el momento en el que el ECO-DRAIN esta vacío se cierra la salida herméticamente antes de que se produzca un escape de aire comprimido.</p>	<p>Amené dans le ECO-DRAIN par la conduite d'arrivée (1), le condensat est collecté dans le réservoir (2).</p> <p>Une sonde capacitive (3) surveille en permanence le niveau de remplissage et envoie un signal à la commande électronique dès que le réservoir est rempli.</p> <p>L'électrovanne pilote (4) est activée et la membrane (5) ouvre la conduite d'évacuation (6) pour l'éclusage du condensat.</p> <p>Dès que le ECO-DRAIN est vide, la conduite d'évacuation est à nouveau refermée avec une parfaite étanchéité, avant même que l'air comprimé ne puisse s'échapper.</p>	<p>O condensado flui através do tubo de entrada (1) para o interior do ECO-DRAIN e acumula-se no depósito (2).</p> <p>Um sensor que trabalha capacitivamente (3) vai registando continuamente o nível, transmitindo um sinal á unidade de comando electrónico logo que o depósito estaja cheio de condensado.</p> <p>A válvula de comando piloto (4) é acionada e o diafragma (5) abre o tubo de descarga (6) para escoamento do condensado.</p> <p>No momento em que o depósito fica vazio, o orifício de descarga é fechado hermeticamente a fim de se evitar uma perda desnecessária de ar comprimido.</p>
<p>El LED de energía se ilumina cuando pasa corriente.</p> <p><b>1</b> En funcionamiento. El aparato está bajo tensión</p> <p>Si la salida del condensado está perturbada la válvula se abre en secuencias (aprox. cada 2 segundos), para eliminar la perturbación</p> <p><b>2</b> Test del funcionamiento de la válvula (evacuación manual): Purga manual Active el pulsador durante 2 segundos. ¡No utilizar para evacuación permanente!</p>	<p>La LED „Power“ s'allume en vert lorsque la tension d'alimentation est présente.</p> <p><b>1</b> Prêt à fonctionner Tension d'alimentation présente</p> <p>Si l'écoulement du condensat est perturbé, la vanne s'ouvre par intermittences (toutes les 2 secondes), afin de remédier automatiquement au défaut :</p> <p><b>2</b> Test du fonctionnement de l'électrovanne et purge manuel le: appuyer sur le bouton pendant 2 secondes environ.</p> <p>Une pression prolongée provoque l'ouverture/fermeture de l'électrovanne. Ne pas utiliser cette fonction pour une évacuation permanente !</p>	<p>Com tensão de serviço actuando, o Power-LED reluz na cor verde.</p> <p><b>1</b> Estado pronto a funcionar Tensão aplicada</p> <p>Se o escoamento do condensado estiver obstruído, a válvula abre com sequências de 2 segundos para solucionar automaticamente esta anomalia.</p> <p><b>2</b> Teste de funcionamento da válvula (drenagem manual): pressionar a tecla durante 2 segundos. Não utilizar para drenagem constante!</p>

**Installation • Instalación  
Installation • Instalação**

**english**



**Danger!  
Compressed air!**

In the case of contact with quickly or suddenly released compressed air or in the case of bursting plant components there is a risk of serious injury or death.


**Measures:**

1. Do not exceed the max. operating pressure (see type plate)!

**CAUTION !** Maintenance work must only be carried out when the device is not under pressure !







2. Only use pressure-proof installation materials!

Feed line (NPT $\frac{1}{2}$ ) must be firmly fixed. Outlet line: short pressure hose to pressure-proof pipe. Ensure that condensate cannot squirt onto persons or objects.



- Feed pipe (1) and ball valves (2) at least  $\frac{1}{2}$ " inner diameter!  
No filters in feed line  
Slope in feed line > 1% !  
Only use ball valves (2) with full open port !
- Operating pressure: min. 12 psig  
max. 230 psig
- Short pressure hose (4) !  
Please fix the hose.
- For each metre of rising slope (5) in the outlet line, the required minimum pressure will increase by 1.5 psig.  
The rise of the outlet line must not exceed 17 feet !
- Lay collecting line (min.  $\frac{1}{2}$ ") with 1% of slope.
- Lead discharge pipe (6) from the top into collecting line (7).


español	français	português
<p><b>! Peligro!</b> <b>¡Aire comprimido!</b> Peligro de lesiones graves o muerte por golpes de aire comprimido o por piezas disparadas.</p> <p><b>1. No sobrepase la presión máxima.</b> (ver etiqueta de identificación) ¡Atención! Realice los trabajos de mantenimiento sólo si el aparato se encuentra sin presión.</p> <p><b>2. Utilice solamente los accesorios y la tubería flexible autorizados para la presión conectada.</b> La tubería de la entrada de los condensados (<math>\frac{1}{2}</math>") tiene que estar bien fijada. Salida de condensado: Un tubo flexible resistente a la presión unido a un tubo fijo resistente a la presión. Evite que personas o objetos pueden ser alcanzadas por el condensado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tubería de entrada (1) y llave de paso esféricas (2) mínimo <math>\frac{1}{2}</math>" No ponga ningún filtro en la tubería de entrada La tubería de entrada tiene que tener una pendiente descendente constante &gt;1% Utilice solamente llaves de paso esféricas .</li> <li>• Presión de trabajo: mínimo 0,8 bar máximo 16 bar</li> <li>• Tubo a presión corto. Por favor, fijar.</li> <li>• Por cada metro que asciende la tubería de salida, se incrementa la presión mínima de funcionamiento en 0,1 bar. Subida máxima de la tubería de salida: 5 m</li> <li>• Tubería colectora de los condensados: mínimo <math>\frac{1}{2}</math>" con pendiente descendente constante de 1%.</li> <li>• La salida de los condensados entra por arriba con un cuello de cisne en la tubería colectora.</li> </ul>	<p><b>! Danger !</b> <b>Air Comprimé !</b> Risques de blessures graves voire de mort en cas d'échappement brusque ou rapide d'air comprimé ou d'explosion de pièces de l'appareil !</p> <p>1. Ne pas dépasser la pression maximale de fonctionnement (voire plaque d'identité) ! ATTENTION ! Les travaux de maintenance ne peuvent être effectués que lorsque l'appareil n'est pas sous pression !</p> <p>2. Utiliser uniquement du matériel d'installation résistant à la pression! Conduite d'amenée (G<math>\frac{1}{2}</math>) à embouter fermement. Conduite d'évacuation: petit tuyau de refoulement raccordé à la conduite résistant à la pression. Eviter absolument tout contact entre le condensat et des personnes ou des objets.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tube d'amenée (1) et robinetterie (2), au moins G<math>\frac{1}{2}</math> ! Pas de filtre sur l'amenée ! Pente de l'amenée &gt;1% ! Utiliser uniquement des vannes à boisseau sphérique !</li> <li>• Pression de service: min. 0,8 bar max. 16 bar</li> <li>• Flexible pressure (4) de faible longueur! Fixe le flexible.</li> <li>• Pour chaque mètre de conduite montante au niveau de l'évacuation, la pression minimale requise augmente de 0,1 bar. Evacuation : longueur max. de la partie montante : 5 m !</li> <li>• Conduite collectrice : au minimum G<math>\frac{1}{2}</math> avec 1% de pente!</li> <li>• La conduite d'écoulement doit être raccordée par un col de cygne sur la conduite collectrice</li> </ul>	<p><b>! Perigo !</b> <b>Ar comprimido !</b> O contacto com ar comprimido que escapa rápido, ou de modo súbito, ou com componentes da instalação que estouram, oferece o risco de ferimentos graves ou morte.</p> <p>1. Não ultrapassar a pressão máx. permitida de serviço (vide placa de características) ! ATENÇÃO ! Somente realizar trabalhos de manutenção depois de desactivar a pressão !</p> <p>2. Somente utilizar material de isolamento resistente à pressão! Conduto de alimentação (G<math>\frac{1}{2}</math>) bem fixo. Conduto de saída: mangueira de pressão curta em tubo resistente à pressão. Evite que a condensação, possa atingir pessoas ou objectos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diâmetro mínimo do tubo adutor (1) e torneira (2) <math>\frac{1}{2}</math>"! Não montar filtros no tubo adutor! Declive de afluência &gt;1%! Só utilizar válvulas esféricas!</li> <li>• Pressão de trabalho: mín. 0,8 bar max. 16 bar</li> <li>• Tubo flexível curto! Favor fixar.</li> <li>• Por cada metro de subida no tubo de descarga, a pressão mínima necessária vai aumentando em 0,1 bar! O tubo de descarga não deve exceder 5 m de subida!</li> <li>• Instalar tubagem colectora com diâmetro mínimo de G<math>\frac{1}{2}</math> e 1% de pendente!</li> <li>• A tubagem de saída dos condensados liga, por cima, á tubagem colectora fazendo o chamado "pescoco de cavalo".</li> </ul>

Installation • Instalación Installation • Instalação	english	
	<p><b>Danger!</b> Compressed air!</p> <p>In the case of contact with quickly or suddenly released compressed air or in the case of bursting plant components there is a risk of serious injury or death.</p> <p><b>Measures:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Do not exceed the max. operating pressure (see type plate)! <b>CAUTION !</b> Maintenance work must only be carried out when the device is not under pressure !</li> <li>2. Only use pressure-proof installation materials! Feed line (NPT½) must be firmly fixed. Outlet line: short pressure hose to pressure-proof pipe. Ensure that condensate cannot squirt onto persons or objects.</li> </ol>	
<b>wrong • no correcto incorrect • incorrecto</b> 	<b>correct • correcto correct • correcto</b> 	<p><b>i</b> Note: <b>Pressure differences !</b> Each condensate source must be drained separately!</p>
		<p><b>i</b> Note: <b>Continuous slope !</b> Water pockets must also be avoided when laying a feed pipe.</p>
		<p><b>i</b> Note: <b>Deflector area !</b> If drainage is to take place directly from a line, it is advisable to arrange the piping so that the air flow is diverted.</p>

<b>español</b>	<b>français</b>	<b>português</b>
<p> <b>¡Peligro!</b> <b>¡Aire comprimido!</b></p> <p>Peligro de lesiones graves o muerte por golpes de aire comprimido o por piezas disparadas.</p> <p><b>1. No sobrepase la presión máxima.</b> (ver etiqueta de identificación) ¡Atención! Realice los trabajos de mantenimiento soló si el aparato se encuentra sin presión.</p> <p><b>2. Utilice solamente los accesorios y la tubería flexible autorizados para la presión conectada.</b> La tubería de la entrada de los condensados (½") tiene que estar bien fijada. Salida de condensado: Un tubo flexible resistente a la presión unido a un tubo fijo resistente a la presión. Evite que personas o objetos pueden ser alcanzadas por el condensado.</p>	<p> <b>Danger !</b> <b>Air Comprimé !</b></p> <p>Risques de blessures graves voire de mort en cas d'échappement brusque ou rapide d'air comprimé ou d'explosion de pièces de l'appareil !</p> <p><b>1. Ne pas dépasser la pression maximale de fonctionnement (voire plaque d'identité) !</b> ATTENTION ! Les travaux de maintenance ne peuvent être effectués que lorsque l'appareil n'est pas sous pression !</p> <p><b>2. Utiliser uniquement du matériel d'installation résistant à la pression !</b> Conduite d'amenée (G½) à embouter fermement. Conduite d'évacuation: petit tuyau de refoulement raccordé à la conduite résistant à la pression. Eviter absolument tout contact entre le condensat et des personnes ou des objets.</p>	<p> <b>Perigo !</b> <b>Ar comprimido !</b></p> <p>O contacto com ar comprimido que escapa rápido, ou de modo súbito, ou com componentes da instalação que estouram, oferece o risco de ferimentos graves ou morte.</p> <p><b>1. Não ultrapassar a pressão máx. permitida de serviço (vide placa de características) !</b> ATENÇÃO ! Somente realizar trabalhos de manutenção depois de desactivar a pressão !</p> <p><b>2. Somente utilizar material de isolamento resistente à pressão !</b> Conduto de alimentação (G½) bem fixo. Conduto de saída: mangueira de pressão curta em tubo resistente à pressão. Evite que a condensação, possa atingir pessoas ou objectos.</p>
<p> <b>Observe:</b> <b>diferencial de presión</b></p> <p>Se tiene que purgar por separado cada punto de purga.</p>	<p> <b>Important:</b> <b>différences de pression !</b></p> <p>Chaque point de soutirage de condensat doit être purgé individuellement !</p>	<p> <b>Importante:</b> <b>diferenças de pressão!</b></p> <p>Cada fonte de condensado terá que ser drenada separadamente!</p>
<p> <b>Observe:</b> <b>pendiente descendente constante</b></p> <p>Si se emplea como entrada un tubo rígido, se tiene que evitar que se forme un sifón.</p>	<p> <b>Important:</b> <b>pente continue !</b></p> <p>Si l'amenée est réalisée au moyen d'une tuyauterie rigide, il faut aussi éviter toute „retenu de eau“ !</p>	<p> <b>Importante:</b> <b>declive contínuo.</b></p> <p>Quando se utiliza um tubo rígido para a entrada do condensado, tem que se evitar a formação de um sifão.</p>
<p> <b>Observe:</b> <b>separación de los condensados</b></p> <p>Si se quiere purgar una tubería, es mejor, si se realiza una desviación de la corriente de aire comprimido.</p>	<p> <b>Important :</b> <b>chicane !</b></p> <p>Sila purge doit s'effectuer directement sur la tuyauterie, il faut prévoir une chicane pour que le condensat ne soit pas entraîné par le débit d'air comprimé !</p>	<p> <b>Importante:</b> <b>desvio instalação na tubagem</b></p> <p>Quando se pretende purgar uma tubagem, é preverível instalar o purgador conforme desenho.</p>

**Electrical installation • Instalación eléctrica  
Installation électrique • Instalação eléctrica**

**english**



**Danger!  
Mains voltage!**

In the case of contact with uninsulated parts carrying mains voltage there is a risk of electric shock including injury or death!

**Measures:**

Observe all the valid rules and regulations for electrical installation !

The removed control unit does no longer have IP protection and must be protected from damp!

**CAUTION!** Maintenance work must only be carried out when the device is in a de-energized state! Any work involving electrical parts must only be performed by suitably qualified and authorized personnel.



**Note before wiring:**

- Check type plate for permissible mains voltage and ensure conformity!
- The installation must be carried out according to the valid regulations.
- Assign terminals as indicated!
- Electrical power must be disconnected prior to installation!
- Remove screw (1) and lift off top cover (2)
- Unscrew cable fitting (3) (where applicable), remove blanking plug and insert cable (4) for power supply (1).
- Connect cable (4) to terminals (5).

**Terminal assignment VAC**

KL1:1 PE-mains connection

KL1:2 L- or N-mains connection

KL1:3 N- or L-mains connection

**Terminal assignment: VDC**

KL1:1 PE-connection

KL1.2 0V

KL1.3 +24 V

**Note:** There is no metallic isolation between terminals KL1.1 + KL1.3 and housings or the condensate connections.

The 24 VDC voltage supplied must meet the requirements for extra-low safety voltages (for instance, EN 61556-2-6).

- Lay cable (4) as depicted. Stranded cable ends must be secured by means of a cable binder (6).
- Replace top cover (2) and tighten screw (1).
- Fasten the threaded cable connection (3) loosely.

español	français	português
<p> <b>¡Peligro!</b> <b>¡Corriente eléctrica!</b></p> <p><b>Peligro de descarga eléctrica y muerte por contacto con piezas conductoras no aisladas.</b></p> <p><b>Medidas:</b></p> <p><b>¡Realice la instalación eléctrica respetando las normativas vigentes!</b> La unidad de control retirada ya no dispone de protección IP, por lo que debe protegerse de la humedad.</p> <p><b>¡ATENCIÓN!</b> Los trabajos de mantenimiento sólo podrán ejecutarse una vez cortado el paso de tensión al aparato. Los trabajos que afecten a piezas eléctricas deberán dejarse en manos de personal cualificado y autorizado.</p> <p><b>i Antes de la instalación eléctrica:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Verifique y respete imperativamente la tensión admisible en la placa.</b></li> <li><b>Ejecute los trabajos de instalación según las normas UNE vigentes.</b></li> <li><b>Observe la asignación de los bornes.</b></li> <li><b>¡No proceder a la instalación bajo corriente!</b></li> <li>Afloje los tornillos (1) y desmonte la tapa superior (2)</li> <li>Soltar la atornilladura del cable (3) (si existe), retirar el tapón de obturación e introducir el cable (4) de alimentación eléctrica (1)</li> <li>Conectar el cable (4) al borne (5)</li> </ul> <p><b>Distribución de terminales en equipos VAC:</b></p> <p>KL1.1 Conexión PE KL1.2 Conexión L o N KL1.3 Conexión N o L</p> <p><b>Distribución de terminales en equipos VDC:</b> KL1.1 PE-Conexión KL1.2 0V KL1.3 +24 V</p> <p><b>Atención:</b> No existe aislamiento galvánico entre los bornes de conexión KL1.1-1.3 de los aparatos VDC y las carcasa o conexiones de condensado.</p> <p>La tensión disponible de 24 VDC debe cumplir las normativas de seguridad referidas a pequeñas tensiones (por ejemplo, la EN 61556-2-6)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Colocar el cable (4) como se indica. Deberán fijarse los extremos de los hilos de los cables con tornillos (6).</li> <li>Colocar en su sitio la tapa de la carcasa (2) y fijarla con el tornillo (1)</li> <li>Apretar bien la enroscadura del cable (3)</li> </ul>	<p> <b>Danger !</b> <b>Tension de réseau !</b></p> <p><b>Risques de blessures ou de mort par électrocution en cas de contact avec des pièces non isolées conductrices de la tension de réseau !</b></p> <p><b>Mesures de précaution :</b></p> <p><b>Respecter toutes les prescriptions en vigueur lors de l'installation électrique.</b></p> <p>L'unité de commande démontée ne bénéficie alors plus du degré de protection IP et doit être absolument préservée de toute humidité !</p> <p><b>ATTENTION !</b> les travaux de maintenance ne peuvent être effectués que lorsque l'appareil n'est pas sous tension ! Seul un personnel qualifié et autorisé est habilité à effectuer les interventions électriques.</p> <p><b>i A noter avant l'installation électrique:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Respecter impérativement la tension secteur admissible mentionnée sur la plaque signalétique !</b></li> <li><b>Réaliser les travaux d'installation conformément .</b></li> <li><b>Respecter l'affectation des bornes !</b></li> <li><b>Ne pas travailler sous tension !</b></li> <li>Dévisser la vis (1) et retirer le capot avant (2).</li> <li>Desserrer le presse-étoupe (3) (si existant), retirer l'obturateur et insérer le câble (4) pour l'alimentation électrique (1).</li> <li>Raccorder le câble (4) aux bornes (5).</li> </ul> <p><b>Affectation des bornes VAC</b></p> <p>KL1.1 PE-terre de l'alimentation KL1.2 L ou N = phase ou neutre de l'alimentation KL1.3 L ou N = phase ou neutre de l'alimentation</p> <p><b>Affectation des bornes: VDC</b></p> <p>KL1.1 PE-terre KL1.2 0V KL1.3 +24 V</p> <p><b>Attention:</b> Entre les bornes KL1.1 + KL1.3 et le corps ou les raccords des conduites de condensat, il n'y a pas d'isolation galvanique.</p> <p>La tension disponible de 24 VDC doit remplir les conditions de sécurité de basse tension (par ex : EN 61556-2-6)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Poser le câble (4) comme représenté. Les fins des torons constituant le câble doivent être serties par un embout (6).</li> <li>Mettre en place le capot avant (2) et serrer les vis (1).</li> <li>Serrer légèrement le presse-étoupe (3) pour assurer l'étanchéité.</li> </ul>	<p> <b>Perigo!</b> <b>Tensão de rede!</b></p> <p><b>Contacto com partes não-isoladas, que conduzem tensão oferece o risco de um choque eléctrico, eventualmente acompanhado de ferimentos ou morte!</b></p> <p><b>Medidas:</b></p> <p><b>Cumprir todas as normas referentes a instalações eléctricas !</b></p> <p>A unidade de comando retirada não mais dispõe de grau de protecção IP e tem de ser protegida contra umidade!</p> <p><b>ATENÇÃO!</b> Somente realizar trabalhos de manutenção depois de desactivar a tensão! Todos os trabalhos eléctricos somente devem ser realizados por pessoal especializado.</p> <p><b>i Antes de proceder à instalação eléctrica, observar o seguinte:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Consultar na placa indicadora das características a tensão de rede admissível e respeitá-la rigorosamente.</li> <li>Realizar os trabalhos de instalação seguindo a norma.</li> <li>Respeitar a ocupação dos bornes.</li> <li><b>Não instalar sob tensão eléctrica !</b></li> <li>Desapertar os parafusos (1) e retirar a tampa da sima (2)</li> <li>Soltar a união roscada de cabos (3) (caso existente), retirar o bujão de estanqueidade e passar o cabo (4) para alimentação de tensão (1)</li> <li>Conectar o cabo (4) nos bornes (5)</li> </ul> <p><b>Fiação dos bornes nos aparelhos VAC:</b></p> <p>KL1.1 Conexão à rede PE KL1.2 Conexão à rede L ou N KL1.3 Conexão à rede N ou L</p> <p><b>Fiação dos bornes nos aparelhos VDC:</b> KL1.1 PE-conexão KL1.2 0V KL1.3 +24 V</p> <p><b>Atenção:</b> Entre os bornes de conexão KL1.1 - 1.3 dos aparelhos VDC e a carcaça, ou ainda, as conexões de condensação, não há separação galvânica.</p> <p>A tensão de espera de 24 VDC tem de cumprir as exigências segundo baixas tensões de segurança (z.B. EN 61556-2-6)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Instalar o cabo (4) conforme representado</li> <li>Pontas em olhais dos cabos tem de ser fixadas com um fixador de cabos (6).</li> <li>Colocar a parte superior da cobertura (2) e prender com parafuso (1)</li> <li>Apertar firmemente a união roscada de cabo (3)</li> </ul>



**Danger!**  
Compressed air!

In the case of contact with quickly or suddenly released compressed air or in the case of bursting plant components there is a risk of serious injury or death.


**Measures:**  
Depressurize the ECO-DRAIN unit!



**Danger!**  
Mains voltage!

In the case of contact with uninsulated parts carrying mains voltage there is a risk of electric shock including injury or death!

**Measures:**  
De-energize the ECO-DRAIN unit!



#### Maintenance recommendations

Replace service unit (5) annually.

- 1 Remove control unit (1) by pressing latching hook (2).
- 2 Detach ECO-DRAIN from outlet (3).
- 3 Remove design shell (4) (where applicable) using a screw driver (10).
- 4 Remove service unit (5) from pipe at inlet by undoing union nut (6) or by undoing screws (6) at elbow connector (7)
- 5 or by undoing screws (8) at intermediate adapter (9) which is then detached from the service unit by downward movement.

- Check if new service unit (5) matches control unit (1)
  - type designation and colour of latching hook (2)
- Fit new service unit (5) in reverse order.



Assembly:  
„Control unit onto service unit“  
siehe Seite 16

español	français	português
<p><b>! Peligro!</b> <b>¡Aire comprimido!</b> Peligro de lesiones graves o muerte por golpes de aire comprimido o por piezas disparadas.</p> <p><b>Medidas:</b> Despresurizar el ECO-DRAIN</p> <p><b>! Peligro!</b> <b>¡Corriente eléctrica!</b> Peligro de descarga eléctrica y muerte por contacto con piezas conductoras no aisladas.</p> <p><b>Medidas:</b> Cortar el paso de tensión al ECO-DRAIN</p> <p><b>Recomendaciones para el mantenimiento:</b> Cambiar la service-unit (5) 1 vez al año</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Retirar la unidad de control (1) apretando el clip de enganche (2)</li> <li>2 Soltar la unidad ECO-DRAIN del desague (3)</li> <li>3 Retirar la carcasa Design (4) (si existe) con un destornillador (10). Soltar la service-unit (5) de su enrosadura al tubo de alimentación aflojando la tuerca de racor</li> <li>4 <b>o</b> retirar los tornillos (6) de la boquilla acodada (7)</li> <li>5 <b>o</b> soltar los tornillos (8) del adaptador intermedio (9)</li> <li>6 y retirarlo de la service-unit tirando hacia abajo</li> <li>• Controlar si la nueva service-unit (5) es compatible con la unidad de control (1) passt <ul style="list-style-type: none"> <li>- Denominación del modelo y color del clip de enganche (2)</li> </ul> </li> <li>• Montar la nueva service-unit (5) siguiendo los mismos pasos en orden inverso</li> </ul> <p><b>i</b> Montaje “Unidad de control sobre la Service-Unit” véase página 16-17</p>	<p><b>! Danger !</b> <b>Air Comprimé !</b> Risques de blessures graves voire de mort en cas d'échappement brusque ou rapide d'air comprimé ou d'explosion de pièces de l'appareil !</p> <p><b>Mesures de précaution :</b> Mise en marche de ECO-DRAIN uniquement si celui-ci n'est pas sous pression !</p> <p><b>! Danger !</b> <b>Tension de réseau !</b> Risques de blessures ou de mort par électrocution en cas de contact avec des pièces non isolées conductrices de la tension de réseau !</p> <p><b>Mesures de précaution :</b> Mise en marche de ECO-DRAIN uniquement si celui-ci n'est pas sous tension !</p> <p><b>Recommandations pour l'entretien :</b> 1 fois par an, remplacer l'unité de maintenance (5).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Retirer l'unité de commande (1) après avoir appuyé sur le clip de maintien (2).</li> <li>2 Desserrer le ECO-DRAIN de l'écoulement (3).</li> <li>3 Retirer la coque design (4) (si présente) à l'aide d'un tournevis (10). Démonter l'unité de maintenance (5) de la conduite d'arrivée en desserrant l'écrou d'accouplement</li> <li>4 <b>ou</b> retirer les vis (6) sur le raccord coudé (7)</li> <li>5 <b>ou</b> dévisser les vis (8) sur l'adaptateur intermédiaire (9) et retirer ce dernier de l'unité de l'unité de maintenance en le tirant vers le bas.</li> <li>• Vérifier si la nouvelle unité de maintenance (5) concorde bien avec la unité de commande (1) <ul style="list-style-type: none"> <li>- désignation du type et couleur du clip de maintien (2)</li> </ul> </li> <li>• puis montage de la nouvelle unité de maintenance (5) en effectuant en sens.</li> </ul> <p><b>i</b> Montage : „Unité de commande sur unité de maintenance“ voir page 16-17</p>	<p><b>! Perigo !</b> <b>Ar comprimido !</b> O contacto com ar comprimido que escapa rápido, ou de modo súbito, ou com componentes da instalação que estouram, oferece o risco de ferimentos graves ou morte !</p> <p><b>Maatregelen:</b> Desactivar a pressão do ECO-DRAIN!</p> <p><b>! Perigo!</b> <b>Tensão de rede!</b> Contacto com partes não-isoladas, que conduzem tensão oferece o risco de um choque eléctrico, eventualmente acompanhado de ferimentos ou morte !</p> <p><b>Medidas:</b> Desactivar a tensão do ECO-DRAIN !</p> <p><b>Recomendações para a manutenção:</b> 1 vez por ano substituir a unidade de manutenção (5)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Retirar a unidade de comando (1) pressionando a lingueta de encaixe (2)</li> <li>2 Soltar ECO-DRAIN da saída (3)</li> <li>3 Remover carcaça design (4) (caso existente) com auxílio de chave de parafuso (10) Desmontar a unidade de manutenção (5) dos tubos junto à afluência, soltando a porca de capa</li> <li>4 <b>ou</b> retirar parafusos (6) da tubeira (7) angular</li> <li>5 <b>ou</b> soltar parafusos (8) junto ao adaptador intermediário (9) e puxá-lo para baixo, liberando a unidade de manutenção</li> <li>• Verificar, se a nova unidade de manutenção (5) combina com a unidade de comando (1) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Designação de tipo e cor da lingueta de encaixe (2)</li> </ul> </li> <li>• Montagem da nova unidade de manutenção (5) em sequência inversa</li> </ul> <p><b>i</b> Manutenção: „Unidade de comando para unidade de serviço“ vide p. 16-17</p>



**Danger!**  
Compressed air!

In the case of contact with quickly or suddenly released compressed air or in the case of bursting plant components there is a risk of serious injury or death.


**Measures:**  
Depressurize the ECO-DRAIN unit!



**Danger!**  
Mains voltage!

In the case of contact with uninsulated parts carrying mains voltage there is a risk of electric shock including injury or death!

**Measures:**  
De-energize the ECO-DRAIN unit!







### Assembly

#### Control unit onto service unit:

Check if service unit (3) matches control unit (1) (type designation and colour of latching hook)


- 1 Check if sensor tube plate (5) with contact springs (4) is clean, dry and free from foreign matter.
- 2 Insert sensor (2) into sensor tube plate (5).
- 3 Fit latching hook (6) of control unit (1) into sensor tube plate (5).
- 4 Press control unit (1) against service unit (3) and snap into place

<b>español</b>	<b>français</b>	<b>português</b>
<p><b>! Peligro!</b> <b>¡Aire comprimido!</b> Peligro de lesiones graves o muerte por golpes de aire comprimido o por piezas disparadas.</p> <p><b>Medidas:</b> Despresurizar el ECO-DRAIN</p> <p><b>! Peligro!</b> <b>¡Corriente eléctrica!</b> Peligro de descarga eléctrica y muerte por contacto con piezas conductoras no aisladas.</p> <p><b>Medidas:</b> Cortar el paso de tensión al ECO-DRAIN</p> <p><b>Montaje:</b> <b>Unidad de control sobre la service unit:</b> Controlar si la service-unit (3) es compatible con la unidad de control (1) (nombre del modelo y color del clip de enganche)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Controlar si la placa del tubo sensor (5) con resortes de contacto (4) está limpia, seca y libre de partículas extrañas.</li> <li><b>2</b> Introducir el sensor (2) en la placa del tubo sensor (5).</li> <li><b>3</b> Introducir el clip de enganche (6) de la unidad de control (1) en la placa del tubo sensor (5).</li> <li><b>4</b> Empujar la unidad de control (1) contra la service-unit (3) hasta que encaje bien.</li> </ol>	<p><b>! Danger !</b> <b>Air Comprimé !</b> Risques de blessures graves voire de mort en cas d'échappement brusque ou rapide d'air comprimé ou d'explosion de pièces de l'appareil !</p> <p><b>Mesures de précaution :</b> Mise en marche de ECO-DRAIN uniquement si celui-ci n'est pas sous pression !</p> <p><b>! Danger !</b> <b>Tension de réseau !</b> Risques de blessures ou de mort par électrocution en cas de contact avec des pièces non isolées conductrices de la tension de réseau !</p> <p><b>Mesures de précaution :</b> Mise en marche de ECO-DRAIN uniquement si celui-ci n'est pas sous tension !</p> <p><b>Montage :</b> <b>Unité de commande sur unité de maintenance :</b> Vérifier si l'unité de maintenance (3) concorde avec l'unité de commande (1) (désignation du type et couleur du clip de maintien).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Vérifier si la plaque du tube de mesure (5) à ressorts de contact (4) est propre, sèche et exempte de tout corps étranger.</li> <li><b>2</b> Engager la sonde (2) dans la plaque du tube de mesure (5).</li> <li><b>3</b> Engager le clip de maintien (6) de l'unité de commande (1) dans la plaque du tube de mesure (5).</li> <li><b>4</b> Presser l'unité de commande (1) contre l'unité de maintenance (3) jusqu'à l'encliquetage.</li> </ol>	<p><b>! Perigo !</b> <b>Ar comprimido !</b> O contacto com ar comprimido que escapa rápido, ou de modo súbito, ou com componentes da instalação que estouram, oferece o risco de ferimentos graves ou morte !</p> <p><b>Maatregelen:</b> Desactivar a pressão do ECO-DRAIN!</p> <p><b>! Perigo!</b> <b>Tensão de rede!</b> Contacto com partes não-isoladas, que conduzem tensão oferece o risco de um choque eléctrico, eventualmente acompanhado de ferimentos ou morte !</p> <p><b>Medidas:</b> Desactivar a tensão do ECO-DRAIN !</p> <p><b>Montagem:</b> <b>Unidade de comando da unidade de manutenção:</b> Verificar, se a unidade de manutenção (3) combina com a unidade de comando (1) (Designação de tipo e cor da lingueta de encaixe)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Verificar se a placa de tubos apalpadores (5) com molas de contacto (4) está limpa, seca, e livre de corpos estranhos.</li> <li><b>2</b> Encaixar o sensor (2) na placa de tubos apalpadores (5).</li> <li><b>3</b> Inserir lingueta de encaixe (6) da unidade de comando (1) na placa de tubos apalpadores (5).</li> <li><b>4</b> Pressionar e encaixar a unidade de comando (1) contra a unidade de manutenção (3)</li> </ol>

<b>Trouble shooting • Busqueda de fallos Recherche de panne • Localização de erros</b>	<b>english</b>
 <p><b>LED not lighting up</b>  <b>EI LED no se enciende</b>  <b>La LED n'est pas allumée</b>  <b>LED leuchtet nicht</b></p>	<p><b>Possible causes:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Power supply faulty</li> <li>• Power supply board defective</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Check voltage on type plate.</li> <li>- Check connections</li> <li>- Check printed circuit boards for possible damage</li> </ul>
 <p><b>Pressing of test button, but no condensate discharge</b>  <b>EI interruptor de „TEST“ está pulsado, pero el condensado no se evacua</b>  <b>La touche Test est actionnée, mais sans purge du condensat</b>  <b>Botão de teste premido, mas não há descarga de produto de condensação</b></p>	<p><b>Possible causes:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Feed and/or outlet line shut off or blocked</li> <li>• Worn parts</li> <li>• Power supply board defective</li> <li>• Service unit defective</li> <li>• Dropping below necessary minimum pressure</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Max. pressure exceeded</li> <li>- Check feed line and outlet line</li> <li>- Check if valve opens audibly (press test button several times)</li> <li>- Check printed circuit board for possible damage</li> <li>- Check operating pressure</li> </ul>
 <p><b>Condensate discharge only when test button is being pressed</b>  <b>Evacuación del condensado sólo si está pulsado el interruptor de „TEST“</b>  <b>Purge du condensat uniquement si la touche Test est actionnée</b>  <b>Descarga de produto de condensação só com o botão de teste premido</b></p>	<p><b>Possible causes:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Feed line with insufficient slope; cross-section too small.</li> <li>• Excessive condensate quantities</li> <li>• Service unit extremely dirty</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lay feed line with adequate slope</li> <li>- Replace service unit</li> </ul>
 <p><b>Device keeps blowing off air</b>  <b>EI aparato está abierto constantemente</b>  <b>L'appareil refoule de l'air en permanence</b>  <b>Aparelho deixa continuamente escapar ar</b></p>	<p><b>Possible causes:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Service-Unit defective or dirty</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Replace service unit</li> </ul>


<b>español</b>	<b>français</b>	<b>português</b>
<p><b>Posibles causas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tensión de la entrada no correcta</li> <li>• la platina defectuosa</li> <li>- Verifique la tensión de la etiqueta identificativa</li> <li>- Comprobar las conexiones</li> <li>- Compruebe las platinas</li> </ul>	<p><b>Origines possibles :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Défaut d'alimentation électrique</li> <li>• Carte électronique défectueuse</li> <li>- Vérifier la tension sur la plaque</li> <li>- Vérifier les connexions</li> <li>- Vérifier si les cartes ne présentent pas d'endommagements</li> </ul>	<p><b>Causas possíveis:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• erro na alimentação de tensão</li> <li>• platina defeituosa</li> <li>- ver na placa indicadora a tensão correcta</li> <li>- Verificar conexões</li> <li>- verificar se as placas apresentam quaisquer danos</li> </ul>
<p><b>Posibles causas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la tubería de la entrada y/o la tubería de la salida están obstruidas</li> <li>• desgaste</li> <li>• la platina defectuosa</li> <li>• Service-unit defectuosa</li> <li>• la red no tiene la presión minima</li> <li>• Presión máx. sobrepasada</li> <li>- Controle la tuberías</li> <li>-Compruebe si puede oir la válvula actuando (pulse el interruptor „TEST“ varias veces)</li> <li>- Compruebe la platina</li> <li>- Compruebe la presión de trabajo.</li> </ul>	<p><b>Origines possibles :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conduites d'arrivée et/ou d'évacuation obturées ou bouchées</li> <li>• Usure</li> <li>• Carte électronique défectueuse</li> <li>• Unité de maintenance défectueuse</li> <li>• Pression minimale non atteinte</li> <li>• Pression maximale dépassée</li> <li>- Contrôler l'arrivée et l'évacuation</li> <li>- Vérifier si l'ouverture de la soupape est perceptible (Presser plusieurs fois la touche Test)</li> <li>- Vérifier si la carte ne présentent pas d'endommagements</li> <li>- Vérifier la pression de service.</li> </ul>	<p><b>Causas possíveis:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tubo de afluência e/ou descarga fechado ou entupido</li> <li>• desgaste</li> <li>• platina defeituosa</li> <li>• Unidade de manutenção defeituosa</li> <li>• pressão inferior à pressão mínima necessária</li> <li>• Pressão máxima ultrapassada</li> <li>- controlar tubos de afluência e descarga</li> <li>-verificar auditivamente de a válvula se abre (premir repetidamente o botão de teste)</li> <li>- Verificar platina quanto a eventuais danos</li> <li>- assegurar pressão</li> </ul>
<p><b>Posibles causas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la tubería de la entrada no tiene pendiente descendente constante</li> <li>• hay demasiada cantidad de condensado</li> <li>• Service-unit muy sucia</li> <li>- instale la tubería con pendiente descendente constante</li> <li>- Limpiar la service-unit</li> </ul>	<p><b>Origines possibles :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conduite d'arrivée avec pente insuffisante, section insuffisante</li> <li>• Trop de condensat produit</li> <li>• Unité de maintenance fortement encrassé</li> <li>- Réaliser l'arrivée avec une pente</li> <li>-Nettoyer le unité de maintenance</li> </ul>	<p><b>Causas possíveis:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tubo adutor sem declive suficiente, Diâmetro muito baixo</li> <li>• quantidade excessiva de condensado</li> <li>• Unidade de manutenção extremamente suja</li> <li>- instalar tubo com declive adequado</li> <li>- Limpar a unidade de manutenção</li> </ul>
<p><b>Posibles causas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Service-Unit defektuosa o sucio</li> <li>- Limpiar la service-unit</li> </ul>	<p><b>Origines possibles :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unité de maintenance défectueuse ou encrassé</li> <li>- Nettoyer le unité de maintenance</li> </ul>	<p><b>Causas possíveis:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Service-Unit defeituosa ou sujo</li> <li>- Limpar a unidade de manutenção</li> </ul>

**Components • Despiece • Nomenclature des pièces • Componentes**



english	español	français	português
1 Screw 3,5 x 10	1 Schraube 3,5 x 10	1 Vis 3,5 x 10	1 Schraube 3,5 x 10
2 Top of cover	2 Tapa superior	2 Partie sup. du boîtier élec.	2 Parte de crima da cobertura
3 Cord packing 2 x 307	3 Junta tórica 2 x 307	3 Joint boîtier élec. 2 x 307	3 Empanque de cordão 2 x 307
4 Board	4 Platina	4 Carte	4 Placa
5 Sensor	5 Sensor	5 Sensor	5 Sensor
6 Bottom of cover	6 Tapa inferior	6 Partie inf. du boîtier élec.	6 Parte de baixo da cobertura
7 Cable fitting PG9 (gland)	7 Paso de cable PG9	7 Presse-étoupe PG9	7 Passagem do cabo PG9
8 Cord packing 2,5 x 216	8 Junta tórica 2,5 x 216	8 Joint boîtier élec. 2,5 x 216	8 Empanque de cordão 2,5 x 216
9 Service unit	9 Service-unit	9 Unit de maintenance	9 Unidade de manutenção
10 Machón para tubo G $\frac{1}{4}$	10 Tubo conexión G $\frac{1}{4}$	10 Embout flexible G $\frac{1}{4}$	10 Conector de tubo de borracha G $\frac{1}{4}$
11 Design shell	11 Carcasa Design	11 Coque design	11 Carcaça design
12 Intermediate adapter	12 Adaptador intermedio	12 Adaptateur intermédiaire	12 Zwischenadapter
13 O-ring 20 x 2	13 Junta tórica 20 x 2	13 Joint torique 20 x 2	13 Anel em „o“ 20 x 2
14 Elbow adapter G $\frac{1}{2}$	14 Adaptador angular G $\frac{1}{2}$	14 Adaptateur orientable G $\frac{1}{2}$	14 Adaptador intermediário G $\frac{1}{2}$
15 Screw M6 x 12	15 Tornillo M6 x 12	15 Vis M6 x 12	15 Parafuso M6 x 12
16 O-ring 14 x 1,78	16 Junta tórica 14 x 1,78	16 Joint torique 14 x 1,78	16 Anel em „o“ 14 x 1,78

## Dimensions • Dimensiones • Dimensions • Dimensões



## Spare part kit • Kit de pièces de rechange Kit de pièces de rechange • Conjunto de peças sobressalentes

Available sets of spare Part Kit disponibles Kit de pièces de rechange disponibles Jogo disponíveis de peças sobressalentes	Content Contenido Contenuto Conteúdo	order ref. Referencia No de com. N.º de encom.
Service unit Service-unit Unité de maintenance Unidade de manutenção	9, 13*	AN 8247400340

\* Component adapter other device  
Componente adaptador de otro aparato  
Cette pièce n'est pas utilisée sur ce modèle  
Componente adaptador outro aparelho

**BEKO** TECHNOLOGIES GMBH  
41468 Neuss, GERMANY  
Tel: +49 2131 988-0  
www.beko.de



## EG-Konformitätserklärung

Wir erklären hiermit, dass die nachfolgend bezeichneten Produkte, in der von uns gelieferten Ausführung den geltenden Anforderungen der aufgeführten EG-Richtlinien entsprechen.


Produktbezeichnung:	Kondensatableiter	
Typenbezeichnung:	ECO DRAIN 30 / 31	
Angewandte EG-Richtlinien und Normen:	73/23/EWG	Niederspannungs-Richtlinie EN 60730-1:2005 EN 60730-2-15:1995+A1+A11:2005
	89/336/EWG	EMV-Richtlinie DIN EN 61000-3-2 DIN EN 61000-3-3 DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-6-3

Die Geräte sind mit dem abgebildeten Zeichen gekennzeichnet:



Neuss, 21.12.2006

**BEKO TECHNOLOGIES GMBH**

  
ppa. Werner Koslowski  
Qualitätsmanagementbeauftragter

**BEKO** TECHNOLOGIES GMBH  
41468 Neuss, GERMANY  
Tel: +49 2131 988-0  
www.beko.de



## EC Declaration of Conformity

We hereby declare that the following products, in the specifications as they were delivered, are according to the essential requirements of the EC Directives.


Description of product:	Condensate drain		
Type:	ECO DRAIN 30 / 31		
Applied EC-Directives and Standards:	73/23/EEC	Low voltage Directive EN 60730-1:2005 EN 60730-2-15:1995+A1+A11:2005	
	89/336/EEC	EMC Directive DIN EN 61000-3-2 DIN EN 61000-3-3 DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-6-3	

The pressure equipments are marked with the following sign:

CE

Neuss, 13.12.2006

**BEKO TECHNOLOGIES GMBH**

  
ppa. Werner Koslowski  
Quality Management Representative

**ARGENTINA**

KAESER COMPRESORES de Argentina, S.R.L.  
Av. Crisólogo Larralde 1197 - B1648GJA - Tigre  
Buenos Aires - República Argentina  
Teléfono: (54) (11) 4731-0707 • Fax: (54) (11) 4731-0909  
E-mail: info.argentina@kaeser.com

**BRASIL**

KAESER COMPRESSORES do Brasil, Ltda.  
Rua Agostino Tognieri 505  
CEP 04690-090, São Paulo / SP  
Teléfones Temporários: (+55) (11) 5631.8372 / 5631.8373 / 5631.8366  
E-mail: info.brasil@kaeser.com

**CANADA**

KAESER COMPRESSORS, Inc.  
3760 La Vérendrye  
Boisbriand, QC J7H 1H5 Canada  
Phone: (450) 971-1414 • Fax: (450) 971-1415  
E-mail: info.canada@kaeser.com

**CHILE**

KAESER COMPRESORES de Chile Ltda.  
Cerro Portezuelo 9817-A, 8720020 Quilicura  
Región Metropolitana, Santiago de Chile  
Teléfono: +56 2 747-1446/1447 • Fax: +56 2 747-1425  
E-mail: info.chile@kaeser.com

**COLOMBIA**

KAESER COMPRESORES de Colombia Ltda.  
Calle 15 No. 62-10/18  
Bogotá, Colombia  
Teléfono: (+57) (1) 447-7177/7500 • Fax: (+57) (1) 417-6980  
E-mail: info.colombia@kaeser.com

**MEXICO**

KAESER COMPRESORES de México S. de R.L de C.V.  
Calle 2 No. 123  
Parque Industrial Jurica  
76100 Querétaro, Qro México  
Teléfono: (52) 442-218-6448 • Fax: (52) 442-218-6449  
E-mail: sales.mexico@kaeser.com

**USA**

KAESER COMPRESSORS, Inc.  
511 Sigma Drive  
P.O. Box 946  
Fredericksburg, VA 22404  
Phone: 540-898-5500 • Fax: 540-898-5520  
E-mail: info.usa@kaeser.com

[www.kaeser.com](http://www.kaeser.com)

Subject to technical changes without prior notice; errors not excluded.

Salvo modificaciones técnicas o errores

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs typographiques.

Salvo alterações técnicas e erros.

ECO-DRAIN 30\_stand alone\_gb-es-fr-pt\_usa

Edition/Edición/Edition/Edição: 2007-05